# 取扱説明書



HITACHI Inspire the Next

# **DZ-HS903** 形 **DZ-HS803** 形



HDD / DVD / カードについて

安全にお使い いただくために

**DZ-HS903** 

撮る

見る

いろいろな撮影 テクニック

DVD にダビングする

編集する

他の機器で見る

パソコンと接続する

その他

ることがあります。 この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを 示しています。取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。







**DZ-HS803** 

このたびは、日立ビデオカメラをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。 同梱の CD-ROM を開封する前に必ず P.193 をお読ください。 この取扱説明書では、DZ-HS803のイラストを表紙のみに記載しています。

⚠ 警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故にな

さっそく使い ましょう



IZ

# 

P.164~169もあわ せてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる感電や傷害など人への危害、また火災などの **財産への損害**を未然に防止するため、次のことを必ずお守りください。



## 「安全にお使いいただくために」の注意事項を守る

#### 定期的に点検する

1年に1度は、電源コードに傷がないか、電源プラグ部とコンヤントの間にほごり がたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

#### 故障したら使わない

カメラや AC アダプター/チャージャーなどの動作がおかしくなったり、破損し ていることに気がついたら、すぐに「ご相談窓口」にお問い合わせください。

#### 万一、異常が起きたら

変な音・にお いがしたら 煙が出たら



電源を切る

- AC アダプター/チャージャー、バッテリーパックを外す
- 「ご相談窓口(エコーセンター)」に連絡する

裏表紙に「ご相談窓口(エコーセンター) |の連絡先があります。

#### ■ 注意事項の記載方法

本書では、本機を安全にお使いいただくためにご注意い ただきたいことを、3段階に分けて記載しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が死亡したり重傷\*1 を負う危険が 差し迫って生じることが想定される事項を 説明しています。

▲ **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡したり重傷\*1 を負う可能性 が想定される事項を説明しています。

↑ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害\*2 を負ったり、物的損害\*3 が発生したりする可能性が想定される事項 を説明しています。

- \*1 重傷:失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨 折、中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院 や長期の通院を要するものを指します。
- \*2傷害:治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけ ど(高温・低温)、感電などを指します。
- \*3 物的損害: 家屋、家財、および家畜、ペットに関わる 拡大損害を指します。

#### ■ 重要な説明を示す記号

重要な説明が一目でわかるように、以下に示す記号を使用し ています。



「注意」していただきたい内容 を示します。 してはいけない「禁止」行為



を示します。 「分解禁止」を示します。



「ぬれた手で扱うことを禁止する」こと を示します。



「水にぬらすことを禁止する」こと を示します。



「風呂場やシャワー室などでの使用禁止」 を示します。



「強制」記号です。必ず実行していただ きたいことを示します。



コンセントから必ず「電源プラグを抜く」 ことを示します。

# この英文は、米国の UL 規格に基づき安全上の注意を記載するものです。

# Important Information

WARNING: To prevent fire or shock hazard, do not expose this

unit to rain or moisture.

WARNING: Danger of explosion if battery is incorrectly

replaced. Replace only with the same or equivalent

type.



#### CAUTION

DO NOT OPEN.



#### Identifications of caution marks



This symbol warns the user that uninsulated voltage within the unit may have sufficient magnitude to cause

electrical shock. Therefore, it is dangerous to make any kind of contact with any inside part of this unit.



This symbol alerts the user that important literature concerning the operation and maintenance of this unit has

been included. Therefore, it should be read carefully to avoid any problems.

**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Avoid using and storing the battery pack in places subject to direct sunlight, high temperatures, or near a flame source.

In addition to the careful attention devoted to quality standards in the manufacture of your video product, safety is a major factor in the design of every instrument. But, safety is your responsibility too.

This page lists important information that will help to assure your enjoyment and proper use of the camcorder and accessory equipment.

# **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

In addition to the careful attention devoted to quality standards in the manufacture of your camcorder, safety is a major factor in the design of every instrument. But, safety is your responsibility too. This page lists important information that will help to assure your enjoyment and proper use of the camcorder and accessory equipment.

- Read these instructions.
- 2 Store these instructions for convenient accessibility.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Observe all instructions.
- 5 Do not use the camcorder near water.
- 6 Clean the camcorder using only a dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. The camcorder should be placed in accordance with manufacturer's instructions.
- 8 Do not place the camcorder near heat sources such as radiators, heat-registering areas, stoves, or other heat-generating apparatus (including amplifiers).
- 9 Protect the mains lead and cord from being walked on or pinched, particularly at the plugs, the mains, and at connection points to the camcorder.
- **10** Only use the attachments and accessories specified by the manufacturer.
- 11 Use the camcorder only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the camcorder. When using a cart to move the camcorder, use caution to avoid injury from tip-over.
- 12 Unplug the camcorder during lightning storms or when unused for long periods of time.



- 13 Refer all servicing to qualified servicing personnel. Servicing will be required when the camcorder is damaged in any way, such as if the mains lead, cord, or plug is damaged, liquid is spilled or foreign objects fall into the camcorder, the camcorder is exposed to rain or moisture, does not operate normally, or is dropped.
- 14 Do not drip or splash liquids onto the camcorder or place the camcorder near objects filled with liquid such as vases.
- 15 Use the equipment (AC adapter/charger) near the mains with easy accessibility.

# もくじ

# 「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください(P.2、164)


| UL 規格に基づく表示   | 3                    | 撮る  | 38                         |
|---|----------------------|---|----------------------------|
| Important InformationIMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS            |                      | 動画を撮る<br>秒撮をつかう<br>撮影時の画面表示について                                       | 39                         |
| はじめに  | 8                    | 静止画を撮る  |                            |
| <b>こんなことができます</b><br>目的によって DVD を選んでください                      |                      | 見る  | 45                         |
| 本書のみかたで使用の前に - 必ずお読みください                                      | 11<br>13<br>14<br>19 | 再生する(見る)  | 45<br>46<br>46<br>47<br>48 |
| さっそく使いましょう  | 21                   | 再生時の画面表示  |                            |
| 準備する<br>バッテリーを充電して取り付ける                                       | 21                   | 再生中、一時停止中に<br>ボタン 1 つで操作できる機能…<br>カードの静止画を自動連続再生する                    |                            |
| 電源を入れる<br>日時を設定・確認する  |                      | (スライドショー)   |                            |
| HDD に動画を撮る<br>DVD に動画を撮る<br>SD メモリーカードに                       |                      | 動画から静止画を切り出す<br>(静止画キャプチャー)<br>繰り返し再生する(リピート再生)                       |                            |
| 静止画 (写真)を撮る<br>撮影した映像を見る                                      |                      | いろいろな撮影テクニック  | 55                         |
| 撮影した映像を消す   |                      | メニュー操作についてメニュー( 撮影時、初期設定 )  |                            |
| HDD / DVD /カードについて  |                      | 液晶設定と初期設定について   | 57                         |
| HDD / DVD について<br>DVD-R について                                  | 30                   | デモンストレーション機能について<br>大きく撮る<br>(光学ズームとデジタルズーム)                          |                            |
| 使用できないディスクの例<br>使用できるカードについて                                  |                      | 至近距離からの撮影 (接写)  | 60                         |
| DVD /カードの注意事項<br>DVD を入れる                                     |                      | 別売のレンズで、より広角に、より望<br>撮影する<br>ピントを手動で合わせる                              |                            |
| 新品の DVD-RW / +RW を<br>入れたときは                                  | 33                   | (マニュアルフォーカス)  |                            |
| バッテリーパックについて  | 35                   | 撮影画像の明るさを調整する (露出)<br>逆光を補正する (逆光補正)                                  |                            |
| バッテリーパックのチャージランプ<br>充電時間<br>バッテリーパックでの撮影時間<br>本機をコンセントにつないで使う | 35<br>35             | 状況に合った撮影モードを選ぶ<br>(プログラム AE)<br>色合いを調整する(ホワイトバランス<br>ホワイトバランスを手動で設定する | ) 64<br>5                  |
| DC パワーコードやバッテリーパッ:<br>本機から取り外すには                              | クを                   | (セット)ブレを少なくして撮る(手ブレ補正)<br>風の音を低減させて撮る                                 |                            |
| バッテリーパックを<br>上手に使うために   | 36                   | (マイクフィルター)カメラの撮影設定をすべて  | 67                         |
|   |                      | 初期値に戻す(フルオート)<br>フラッシュを使う<br>レンズ下にある録画ランプを消す                          | 68                         |

動画画質を切り替える......70


| ワイドテレビに対応した映像を撮る<br>(ワイドモード)   | プレイリストを削除する (削除)  |
|--|---|
| まだダビングしていないシーンを<br>ダビングする (はじめてダビング) 76<br>同じ日に撮影したシーンをまとめて<br>ダビングする (ひにちでダビング) 77<br>HDD に記録したすべてのシーンを<br>ダビングする (まるごとダビング) 78<br>HDD に記録したシーンを選んで<br>ダビングする (えらんでダビング) 79<br>ダビング済人未ダビングのシーンを一覧する<br>ダビング済みのシーンを、はじめてダビング | ジャンプ  |
| できるようにする (マーク解除)   | 他の機器で見る 107<br>テレビにつないで見る107                                      |
| ディスクナビゲーションから使う メニューについて   | テレビと接続する  |
| (編集)91<br>プレイリストのシーンを削除する<br>(編集)92  | 他のビデオ機器を使って<br>録画 (ダビング) する 114                                   |
| 編集のサブメニューを使った<br>シーンの追加 (編集) 92<br>編集のサブメニューを使った<br>シーンの削除 (編集) 93<br>編集のサブメニューを使った<br>シーンの選択 (編集) 93<br>ブレイリストのシーンを<br>並べ替える (編集) 94<br>ブレイリストのタイトルを変更する<br>(タイトル変更) 94   | 他のビデオ機器から録画(ダビング)する<br>(DZ-HS903)114<br>他のビデオ機器に録画(ダビング)する<br>116 |

| パソコンと接続する  | 117   |
|--|---|
| ソフトウェアのインストール<br>映像をパソコンで取り込む前の準備  |   |
| カメラをパソコンにつないで認識 る  | 123<br>させる  |
| <br>パソコン接続中の<br>メディアの取り出しかた  |   |
| パソコン内蔵の DVD ドライブで<br>DVD を使用する   | 125   |
| PC 接続の終了(USB ケーブルの<br>し)・電源スイッチを切り替える  | 前に  |
| ソフトウェアの使い方   | 140   |
| パソコンと接続するときの注意事項<br>お問い合わせ先  |   |
| その他  | 143   |
|  | 170   |
| 別売品の紹介<br>海外で使うとき<br>メッセージが表示されたら<br>故障かな…と思ったら<br>で使用上の注意<br>HDD についてのご注意<br>取り扱い上のご注意  | 143<br>144<br>145<br>158<br>158   |
| 海外で使うとき<br>メッセージが表示されたら<br>故障かな…と思ったら<br>で使用上の注意<br>HDD についてのご注意<br>取り扱い上のご注意<br>Quick Operation (English)<br>システムリセット<br>保証とアフターサービス  | 143 144 152 158 158 158 170   |
| 海外で使うとき<br>メッセージが表示されたら<br>が障かな…と思ったら<br>で使用上の注意<br>HDD についてのご注意<br>取り扱い上のご注意<br>Quick Operation (English)<br>システムリセット<br>保証とアフターサービス<br>(必ずお読みください)<br>主な仕様<br>HDD / DVD / カードの記録容量       | 143 144 152 158 158 170 182 184 186                                       |
| 海外で使うとき メッセージが表示されたら 故障かな…と思ったら で使用上の注意 田DD についてのご注意 取り扱い上のご注意 Quick Operation (English) システムリセット (紙証とアフターサービス (必ずお読みください) 主な仕様 HDD / DVD / カードの記録容量 用語集 零引                                | 143<br>144<br>152<br>158<br>158<br>170<br>182<br>184<br>186<br>189        |
| 海外で使うとき<br>メッセージが表示されたら<br>が確かな…と思ったら<br>で使用上の注意<br>HDD についてのご注意<br>取り扱い上のご注意<br>Quick Operation (English)<br>システムリセット<br>保証とアフターサービス<br>(必ずお読みください)<br>主な仕様<br>HDD / DVD /カードの記録容量<br>用語集 | 143<br>144<br>152<br>158<br>158<br>170<br>182<br>184<br>186<br>189<br>190 |

# こんなことができます



## ■ 目的によって DVD を選んでください



# 本書のみかた

## 本書が対象としている機種と機能の違いについて

本書は、DZ-HS903 と DZ-HS803、2 機種共通の取扱説明書です。 DZ-HS903 と DZ-HS803 の機能の違いは、以下のとおりです。

|                 | DZ-HS903               | DZ-HS803           |
|-----------------|------------------------|--------------------|
| HDD(ハードディスク)の容量 | 約 30GB                 | 約 8GB              |
| 動画最大記録時間        | 約 1 1 時間<br>(FINE モード) | 約3時間<br>(FINE モード) |
| 外部入力機能          | あり                     | なし                 |

## カーソルキーの表記について

画面に表示される項目の選択には、[◀◀] / [▶▶] / [▶▶] / [▶◀] かどを使いますが、手順説明では、「▶」のマークを使って省略しています。操作がわからない場合は、「メニュー操作について」(P.55)をご覧ください。

### ボタンの表記について

本文、手順にあらわれるボタンは、名称を[]で囲んで、ボタンであることを示しています。

例:[見る]を押す

## メディアの表記について

本機の機能は、使用するメディア (HDD / DVD / カード ) によって、使用できる機能に制限があります。

で使用になる HDD、DVD やカードがその機能に対応しているかどうかは、以下のような見出し上のマークで識別してください。

# HDD RAM RW(VR) RW(VF) R +RW 7-1

| メディアの      |         |   |
|------------|---------|---|
| 種類         | マーク     | メディア  |
| HDD        | HDD     | 内蔵ハードディスク(HDD)  |
|            | RAM     | DVD-RAM   |
|            | -RW(VR) | DVD-RW (VRモード)  |
| DVD -RW(VF | -RW(VF) | DVD-RW(VF(ビデオ)モード)  |
|            | B       | DVD-R   |
| +RW        |         | +RW   |
| カード        | カード     | SD メモリーカード<br>miniSD メモリーカード(専用アダプターが必<br>要です)<br>microSD メモリーカード(専用アダプターが<br>必要です) |

## 本書内の画面について

本書に記載されている画面表示は、メッセージ表示を省略しております。画面のメッセージ表示については、実際の画面でご確認ください。

# ご使用の前に - 必ずお読みください -

## 試し撮りをしてください

● 大切な撮影前には必ず試し撮りをして、正常に記録されるかを確認してください。

### ディスクの記録できる部分について

● 片面ディスクの場合: ラベル印刷されていない面がディスクの記録面です。


ラベル印刷面は全面白色のものもあります。

● 両面ディスクの場合: ディスクのどちらの面にも記録できます。

#### 片面ディスク




#### 両面ディスク



## ディスクの持ちかた

● ディスクの記録できる部分には触れないように持ってください。



## 正しく記録するためには

- DVD の記録面には触れないでください。
- DVD の記録面に汚れ、傷がないことを確認してください。
- 記録面に汚れが付いていた場合は、柔らかい布で 軽くふき取ってください。

## DVD 装置のご注意

ピックアップには絶対触れないでください。

## 振動衝撃のご注意

● アクセス/PC接続ランプ(P.14)が点灯している間は、強い振動や衝撃を与えないでください。特に、撮影終了後もしばらくランプが点灯していますので、ご注意ください。



柔らかい布で内周から外周 へ軽くふいてください。



#### DVD について

- 本機と組み合わせ動作が確認されている日立マクセル製の DVD をおすすめします。
- 輸送中大きな振動衝撃が加わるおそれがあるときは、DVDを取り出し、本機を柔らかいもので保護してください。

# DVD を他の機器(レコーダー、プレーヤー、パソコン)でご利用になるときは

- すべてのレコーダー/プレーヤーなどでの再生を保証するものではありません。
- 再生する機種や DVD の記録状態によっては再生できない場合があります。
- ◆ 本機で記録したDVD-RW/DVD-Rを他の機器でご利用になるときは、必ず本機でファイナライズ (P.109) をしてください。

### 撮影した映像の補償はできません

- 本機や DVD、カードの不具合により、正常に記録されなかったり、再生できなくなった記録内容の補償はご容赦ください。また、お客様が撮影された映像や音声に関しても、当社は一切責任を負いません。
- お客様または第三者が本機や DVD、カードの使いかたを誤ったりしたとき、録画した内容が消失することがあります。録画した内容の消失による損害の補償については、ご容赦ください。
- ◆ 本機の修理をした場合に、録画した内容が消失することがありますが、当社では一切 責任を負いません。

### 著作権にご注意ください

● 実演や興業、展示物などは、個人として楽しむ目的でも撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。

# 付属品の確認

箱を開けたら、付属品がすべてそろっているか、必ず確認してください。

バッテリーパック (型番: D7-BP14S)



本機の充電式バッテリーで す。充電してからお使いく ださい。

AC アダプター/チャージャー (型番: DZ-ACS3)



家庭用コンセントから電源 をとるときに使用します。 バッテリーパックを充電す るときにも使用します。

DC パワーコード



家庭用コンセントから電源 をとるときに、本機と AC アダプター/チャージャー とを接続します。

リモコン(型番: DZ-RM4J)



本機を離れたところから操作するときに使用します。

リモコン用リチウム電池 (型番: CR2032)



リモコン用の電池です。

雷源コード



家庭用コンセントと AC ア ダプター/チャージャーと を接続します。

レンズキャップ・ レンズキャップひも

AV/S ケーブル



本機の映像/音声をテレビで見るときに使います。 S端子は出力専用です。 DZ-HS903 は他のビデオ機器から映像/音声を入力するこ とができます。 DZ-HS803 は入力できません。



ンズ保護のためレンズ キャップを付けてください。

USB ケーブル・ソフトウェア CD-ROM





パソコンと接続するときに使います。


ディスククリーニングクロス



DVD のクリーニングに使い ます。

# 各部の名称

## 電源スイッチ側



- ① 秒撮ボタン (P.39)
- ② アクセス/PC 接続ランプ (P.11)
- ③ フォト/選択ボタン (P.26)
- ④ ディスク取出しボタン (P.24)
- ⑤ DVD 挿入部 (P.24)
- ⑥ バッテリー取付部 (P.21)
- ⑦ バッテリーイジェクトボタン (P.36)
- (8) 録画ボタン (P.23)


⑨ LOCK スイッチ

電源スイッチが「HDD」のときに、誤って「DVD」に切り替わるのを防ぐため、LOCKスイッチを (上)へ移動させておくと便利です。

「DVD」のときは、LOCK スイッチは上に動かせません。

- ⑩ 電源スイッチ (P.22)
- ① グリップベルト (P.18)


### 液晶モニター側 (開いたところ)と底面



- ① 見るボタン (P.27)
- ② メニューボタン (P.22)
- ③ ダビングボタン (P.76)
- ④ (停止/キャンセル)ボタン (P.45)
- あーソルキー シーンやメニューを選んだり、 決定、再生、一時停止をします。 また、露出やフォーカスを設定 するときにも使います。
- ⑥ スピーカー
- ⑦ RESET(リセット)ボタン (P.182)

- ⑧ フルオートボタン (P.67)
- ⑨ 画面表示ボタン(P.40)
- ① カードアクセスランプ
- (1) 三脚ネジ穴三脚に取り付けるときに使用します。
- ① カード挿入部 (P.26)
- (3) かんたんメニューボタン (P.55)基本的なメニューの項目だけを表示するときに使用します。
- (14) 液晶明るさボタン (P.20)
- (5) 逆光補正ボタン (P.63)

## レンズ側




受光センサー (P.68)
 フラッシュの発光量を

フラッシュの発光量を制御する ためのセンサーです。撮影時は 手などでおおわないように気を つけてください。

- ② フラッシュ (P.68)
- ③ 光学 10 倍ズームレンズ (P.59)
- ④ ズームレバー (P.50、59、61)

- ⑤ USB 端子 (P.123)
- ⑥ AV 端子 (P.107)
- ⑦ ステレオマイク 撮影時は手などでおおわないように気をつけてください。
- ⑧ リモコン受信部
- 9 録画ランプ (P.38)
- 10 ワイドカラー液晶モニター

## リモコン



- ① フォトボタン (P.26)
- ② 録画ボタン (P.23)
- ③ メニューボタン (P.22)
- ④ 選択ボタン (P.45)
- (5) 逆方向サーチボタン (P.52)
- ⑥ 削除ボタン (P.95)
- ディスクナビゲーションボタン (P.27)
  - ※ 本体の [見る] と同じ動作をします。

- (8) 画面表示ボタン (P.40)
- 9 ズーム T ボタン (P.59)
- 10 デジタルズームボタン (P.59)
- ① ズーム W ボタン (P.59)
- 12 逆方向スキップボタン (P.52)
- (13) 正方向サーチボタン (P.52)
- 14 決定ボタン (P.27)
- (15) 停止ボタン (P.45)
- 16 正方向スキップボタン (P.52)


# リモコンに電池を入れる



リモコンから電池を取り出すときは、同じ手順を行い、取り出してください。 ※電池の取り扱いに関しては、P.164、166 をご覧ください。

## グリップベルトを調整する

グリップベルトを図の順番にしっかりと締めてください。



- グリップベルトのマジックテープを外す
- グルトをゆるめ、本機の下側から 右手を差し入れる
- 3 マジックテープを合わせて固定する
- グリップベルトのマジックテープを止める


# レンズキャップを取り付ける

付属のひもをレンズキャップの穴に通し、本体のグリップベルトに取り付けます。

- レンズキャップひもの短い方をレンズ キャップに取り付ける
- 2 ひもの長い方を本機のグリップベルトに 取り付ける
- **3** レンズキャップの両サイドを押しながら レンズに取り付ける










### で注意

- 本機を使用しないときは、レンズ保護のために必ずレンズキャップを付けてく ださい。
- カメラのレンズに汚れがついた場合は、ディスククリーニングクロスでふき 取ってください。

# 液晶モニターの開きかた



# 液晶モニターは次のように使えます



# 基本姿勢

脇をしめ、動かすときは ゆっくりと。 ぶれない、効果的な撮影が できます。



対面撮影で自分を撮るとき はリモコンを使うと便利で す。(P.20)









● 明るい屋外など、液晶モニターが見えにくい場合は、液晶モニターの明るさを調整してく ださい (P.20)。

#### 対面撮影時の画面表示について

- 液晶モニターの映像は、鏡のように左右反対に表示されます。
- バッテリー残量表示は、バッテリーの残りがほとんどない状態でのみ表示されます。 このときのバッテリー表示は、点滅表示されます。
- 対面撮影時は、警告/メッセージ表示(P.145)は表示されません。 対面撮影時に下表の表示が液晶モニターに点灯したときは、180°回転して元に戻す と、警告/メッセージ表示が確認できます。
- 液晶モニターには、以下の動作状態が表示されます。

| 画面表示 | 説明   |
|------|--|
| 0    | ● HDD に記録できない状態です。<br>● HDD を使って静止画を撮影しようとしています。   |
| 0    | <ul><li>DVD を使って静止画を撮影しようとしています。</li><li>使用できないディスクが入っています。</li></ul>  |
|      | <ul><li>● カードを使って動画を録画しようとしています。</li><li>● 使用できないカードが入っています。</li></ul>   |
| a    | <ul><li>● HDD / DVD がプロテクトされています。</li><li>● カードがロックされています。</li></ul>   |
| •    | ● 記録中 (赤い点灯表示)<br>● HDD / DVD の残量がほとんどありません (赤い点滅表示)。  |
| II • | <ul> <li>● 記録―時停止中(緑の点灯表示)</li> <li>● フォーカスロック中(紫の点灯表示)</li> <li>● HDD / DVD / カードの残量がほとんどありません(赤い点滅表示)。</li> <li>● HDD / DVD / カードの残量がありません(緑の点滅表示)。</li> </ul> |


● マニュアルフォーカス、露出、画面表示モードの切り替えは対面撮影時でも可能ですが、画面には表示されません。

# 液晶モニターの明るさを変える

液晶モニターが暗くて見えにくい場合や、明るすぎる場合に、液晶モニターの明るさを変えられます。

[液晶明るさ] を押すたびに、3段階に切り替わります。

お買い上げ時は、一番明るい設定です。電源を切っても設定は保存されます。 ただし、AC アダプター/チャージャー接続時に電源を入れると、一番明るい設定になります。




# さっそく使いましょう

# 準備する

# ■ バッテリーを充電して取り付ける

- 電源コードを AC アダプター/チャージャーにつなぐ
- 2 電源コードをコンセントに差し込む
- バッテリーパックをACアダプター/チャージャーに取り付ける
- 4 バッテリーパックを本機に取り付ける



# ● バッテリーパックの充電の状態

バッテリーパックの充電状態は、AC アダプター/チャージャーのチャージランプで確認できます。


| 充電の状態 | チャージランプ |
|-------|---------|
| 充電中   | 点灯      |
| 充電完了  | 消灯      |

※ 充電時間は P.35 をご覧くだ さい。

# で注意


- 10 ℃~30 ℃の環境で充電を行ってください。
- 充電は同梱の AC アダプター/チャージャーをご使用ください。

# ■ 電源を入れる




1 電源を入れる

右側のグレーのスイッチを押しながら回します。




※電源を切るときや、「HDD」↔「DVD」の切り 替えをするときは、グレーのスイッチを押さ なくても電源スイッチを回すことができます。

2 液晶モニターを開く



■ 日時を設定・確認する(お買い上げ時や久しぶりに使う場合)




- ① [メニュー]を押す
  - 2 [▶▶Ⅰ] で「日付機能設定」 ▶ 「日付設定」を選ぶ

- 日付機能設定 日付設定 表示モード 2008 1/ 1 AM 0:00
- 4 画面に日時が表示されます。
- ※ お買い上げ時は日時が設定されている場合も あります。


# HDD に動画を撮る

# 1 電源を入れる



このままでも録画できますが、録画画質を変えられます。(P.70)

# 2 録画ボタンを押す



録画が始まります。

録画を止めるときは、もう一度録画ボタンを押します。

# DVD に動画を撮る

# 1 DVD を入れる



バッテリーをつけてください。

# ディスクの持ちかた

ディスクの記録できる部分には触れない ように持ってください (P.11)。










DVD の記録面を内側(本体側)にして 入れてください(片面ディスクの場合、 ラベル印刷面の反対側が記録面です)。


# 2 電源を入れる



# ヒット

- 新品の DVD-RW / +RW を入れたときにディスク初期化のメッセージが表示された場合は、画面にしたがってディスク初期化を行ってください (P.33)。 DVD-RAM / DVD-R はそのまま録画できます。
- このままでも録画できますが、録画画質を変えられます。(P.70)

# 3 録画ボタンを押す



録画が始まります。

録画を止めるときは、もう一度録画ボタンを押します。

<sup>「</sup>本機から取り出した DVD-RW(VF モード)、DVD-R を<sup>`</sup> DVD ブレーヤーなどで再生する前に → **「ファイナライズ」してください。(P.109)** 

# SD メモリーカードに静止画 (写真)を撮る


# 1 SD メモリーカードを入れる




向きに注意(ラベル面が上)

使えるカードの種類については、P.31 をご覧ください。

# 2 電源を入れる



# 3 [フォト/選択]を押す




半分まで押すと、ピントが画面中央にある被写体に合います。

完全に押し込むと撮影されます。

(リモコンのフォトボタンを押すと、ピント合わせをした後に撮影が行われます。)

# 撮影した映像を見る




- 1 [見る]を押す
- 2 再生したいシーンを選び、[▶/川]を押す




選んだシーンが再生されます。

テレビにつないで見るには、P.107 をご覧ください。 画面の日時表示を消すには、[画面表示] を何度か押してください。

# 撮影した映像を消す



- 1 [見る]を押す
- 2 消したいシーンを選び、[メニュー]を押す



[ フォト / 選択 ] で複数のシーンを 選ぶこともできます。

# 3 「シーン」 ▶ 「編集」 ▶ 「削除」を選び、 [▶/II] を押す 4 「はい」を選び、 [▶/II] を押す



選んだシーンが削除されます。

- DVD-RW (VFモード) / DVD-R /+RW ではシーンを削除できま せん。
- +RW では最後に撮影したシーン のみ削除できます。

# HDD / DVD /カードについて

HDD と本機で使用できる DVD、カードそれぞれの特長は以下の表の通りです。

| 種類<br>特徴                   | 内蔵<br>HDD | DVD-<br>RAM | DVD-<br>RW<br>(VR)  | DVD-<br>RW<br>(VF) | DVD-R      | +RW        | SD<br>メモリー<br>カード |
|----------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|
| 動画の撮影 (P.38)               | •         | •           | •                   | •                  | •          | •          | _                 |
| 静止画の撮影 (P.43)              |           |             | _                   | _                  | _          | -          | •                 |
| 映像の削除 (P.95)               | •         | •           | •                   | _                  | _          | •*1        | •                 |
| 映像の編集<br>(P.82)            | •         | •           | •                   | _                  | _          | _          | _                 |
| 他の DVD 機器での再<br>生 (P.109)  | _         | ●*2         | ●* <sup>2</sup> *3  | ● *3               | ● *3       | ●*3        | _                 |
| 初期化して<br>繰り返し使用 (P.104)    | •         | •           | •                   | •                  | _          | •          | •                 |
| ファイナライズ後に<br>追加の記録 (P.112) | • *4      | •*4         | •                   | ● * <sup>5</sup>   | _          | • *5       | • *4              |
| パソコンに映像を<br>取り込む (P.117)   | ● *6      | •*<br>•     | ● *6<br>*7          | ●* <sup>6</sup> *7 | ● *6<br>*7 | ● *6<br>*7 | •                 |
| パソコンを使って<br>DVD ディスクを作る    | _         | ●*8         | ●* <sup>*6</sup> *8 | ●*6<br>*9          | ● *6<br>*9 | _          | _                 |

- \*1 最後に撮影したシーンのみ削除できます。
- \*2 再生できない機器もあります。
  それぞれのメディアに対応した機器で再生可能です。
- \*3 ファイナライズが必要です。 再生できない DVD プレーヤーや DVD レコーダーもあります。
- \*4 ファイナライズがないので、いつでも追加記録できます。
- \*5 記録するには、ファイナライズの解除が必要です。
- \*6 同梱ソフトウェアを使用します。
- \*7 パソコンで再生、保存するにはファイナライズが必要です。
- \*8 DVD-VRのディスクを作成できます。
- \*9 DVD ビデオのディスクを作成できます。

## ■ HDD / DVD について

| 使用できるメディアとマーク(ロゴ)                |                | 特長  |
|----------------------------------|----------------|---|
| HDD                              |                | 動画を長時間(FINE モード時で約 11 時間)<br>記録できます。不要なシーンの削除や編集がで<br>きます。        |
| DVD-RAM Ver.2.1 (8 cm)           | R A M          | 不要なシーンの削除や編集ができます。  |
| DVD-RW Ver.1.1 2X (8 cm)         | <b>DVP</b>     | 不要なシーンの削除や編集ができるVRモードと、削除や編集はできませんが、DVD ブレーヤーと高い互換性があるVFモードを選べます。 |
| DVD-R for General Ver.2.0 (8 cm) | <b>DVD</b>     | DVD プレーヤーとの高い互換性があります。<br>削除や編集はできません。                            |
| +RW Ver.1.2<br>(8 cm)            | DVD+ReWritable | ファイナライズをしなくても、DVD プレーヤーとの高い互換性があります。<br>最後に撮影したシーンの削除ができます。       |

※ この表の Ver. は、DVD の物理規格の Ver. を示します。

## で注意

- DVDは本機と組合せ動作が確認されている日立マクセル製(HGタイプ)の片面 ディスクをおすすめします。両面ディスクをお使いになる場合は、記録面に指 紋や傷などをつけないよう取り扱いに十分ご注意ください。日立マクセル製以 外の DVD をお使いになると、本機の性能が十分発揮されないことがあります。
- 角型カートリッジ/キャディケース、丸型ホルダーに入ったDVDは、中のDVDを取り出して使用してください。

## ■ DVD-R について

本機では、DVD-R で最適な録画をするため、DVD の出し入れや電源の入/切をしたあとの録画のときに、DVD の書き込み調整をします。

DVD調整のための書き込み領域がなくなると録画できなくなることがありますので、録画をともなう、DVDの出し入れおよび電源の入/切は 1 枚の DVD-R に対して、100 回以上しないようにしてください。

## ■ 使用できないディスクの例

DVD の2層ディスク、+R、ブルーレイディスク、HD-DVD。


#### ■ 使用できるカード について

本機で使用できるのは、1GB 以下の SD メモリーカードです。(2GB 以上には対応していません。)

また、専用のアダプターを使うことにより、miniSDメモリーカードおよびmicro SD メモリーカードを SD メモリーカードとしてお使いいただけます。 SDHC カード、マルチメディアカード(MMC)は使用できません。

#### ● カードの扱いかた

- ・ 正規のカード以外は使用しないでください。
- ・ 貴重な映像を記録する場合は、必ず試し撮りをして ください。
- 端子部に触れたり、金属を接触させたりしないでく ださい。



- ラベルの貼り付け部には、専用ラベル以外は貼り付けないでください。
- ・強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- · 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保管は避けてください。
  - 高温になった車の中や炎天下、暖房器具の近くなど、気温の高いところ
  - 湿気、ほこりが多いところ
- ・ 誤消去防止スイッチをロックしておくと、再生はできますが記録や消去、編集ができなくなります。





# **■ DVD /カード の注意事項**

以下の場合はデータが壊れたり、消失したりすることがありますので、注意してください。

- ・読み込み中や書き込み中にバッテリーを外したり、カードを抜いた場合
- ・ 強い静電気が発生する場所で使用した場合
- · DVD を本機に入れたまま、長期間使用しない場合

### ■ DVD を入れる





- 電源スイッチを「切」に合わせ、 ディスク取出しボタンを、アクセス/PC接続ランプが点灯するまで下に押し、手をはなす
- 3 しばらく待つとふたが少し開くので、手でカチッと音がするまでさらに開く
- 記録面を内側にし、DVDの中心 部を、カチッと音がするまで押し 込む
  - 片面ディスクの場合、ラベル面の 反対側が記録面です。
  - 両面ディスクの場合、反対側に記録 するには、裏返して入れ直します。
- 5 ふたを閉じる


アクセス/PC接続ランプが点滅します。その間、電源を外したり、振動、衝撃を加えたりしないでください。

- ⑥ 新品の DVD-RW / +RW を入れたときにディスク初期化のメッセージが表示された場合は、画面にしたがってディスク初期化を行ってください(P.33)。 DVD-RAM / DVD-R はそのまま録画できます。
- 撮影するときは「動画を撮る」(P.38)、記録済みの DVD を再生するときは、「再生する(見る)」(P.45) に進んでください。

## で注意

- 使用直後のDVD装置は、大変熱くなっています。金属部には触れないでください。
- ピックアップはのぞきこまないでください。 視力障害を起こす原因となります。
- 以下は故障の原因になります。絶対にしないでください。
  - 一 ピックアップをさわる
  - 本機で使用可能な DVD(P.30) 以外を入れる
  - DVD を確実にセットしないでふたを閉める
- 約3分ふたを開けたままにしていると、自動的に電源が切れます。
- 電源供給が無いとふたはあきません。





### DVD を取り外すときは

ターンテーブルの中央部分を押さえ ながら、DVD の端の方をつまみあげ るようにして取り出す。

> 本機から取り出した DVD-RW (VF モード)、DVD-R を DVD プレーヤーなどで再生す る前に →

「ファイナライズ」して 、ください。(P.109)

### ■ 新品の DVD-RW / +RW を入れたときは

本機の撮影で使うには初期化が必要です。DVD を入れると、自動的に初期化の確認画面が液晶画面に表示されます。以下の手順で初期化してください。


# 



### ご注意

初期化中に電源が切れると、その DVD は使えなくなります。

## ② [◀◀] で「はい」を選び、[▶/II] を押す



DVD-RW の場合

手順(3)に進んでください。


+RW の場合

初期化が始まります。手順**3**はありません。

# DVD-RW の場合

記録フォーマットの選択画面が表示されます。

[◀◀] / [▶▶] で「VR モード」または「VF (ビデオ) モード」を選び、 [▶**/**III] を押す



#### VR モード

撮影後、シーンを選択して削除したり、 いろいろな編集が可能です。ファイナラ イズして、8cmDVD-RW(VR モード)に 対応した機器で再生できます。

### VF(ビデオ)モード 編集できませんが、ファイナライズすれ ば、DVD ビデオとして、他の DVD 機器 で再生できます。

# バッテリーパックについて

# ■ バッテリーパックのチャージランプと充電時間

| 点灯                            | 充電中  | 充電時間の目安(約25℃の場合) |             |  |  |  |
|-------------------------------|------|------------------|-------------|--|--|--|
|                               |      | DZ-BP14S(付属品)    | 約2時間45分     |  |  |  |
| 消灯                            | 充電完了 | DZ-BP14SJ(別売品)   | 利 こ は回 40 万 |  |  |  |
|                               |      | DZ-BP21SJ(別売品)   | 約3時間55分     |  |  |  |
| <b>点滅</b> 「故障かな…と思ったら」(P.152) |      |                  |             |  |  |  |

## ■ バッテリーパックでの撮影時間

満充電されたバッテリーパックで使用できる時間は、以下の表を目安にしてください。

● 連続撮影時間(液晶明るさが一番明るい場合)

|                                 | 動画画質         | XTRA / FINE    |                | STD            |                |
|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| バッテリーの種類                        | 記録する<br>メディア | HDD            | DVD            | HDD            | DVD            |
| DZ-BP14S(付属品)<br>DZ-BP14SJ(別売品) |              | 約 1 時間<br>50 分 | 約 1 時間<br>35 分 | 約 1 時間<br>50 分 | 約 1 時間<br>45 分 |
| DZ-BP21SJ(別売品)                  |              | 約 2 時間<br>45 分 | 約2時間<br>20分    | 約 2 時間<br>45 分 | 約2時間<br>35分    |

● 実撮影時間(液晶明るさが一番明るい場合)


ズーム、フォーカス、スイッチの切り換えなどを行なった場合の記録可能な時間をさします。

|                                 | 動画画質         | XTRA / FINE    |                | STD            |                |
|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| バッテリーの種類                        | 記録する<br>メディア | HDD            | DVD            | HDD            | DVD            |
| DZ-BP14S(付属品)<br>DZ-BP14SJ(別売品) |              | 約 55 分         | 約 45 分         | 約 55 分         | 約50分           |
| DZ-BP21SJ(別売品)                  |              | 約 1 時間<br>20 分 | 約 1 時間<br>10 分 | 約 1 時間<br>20 分 | 約 1 時間<br>15 分 |

# で注意

- 気温が低い場所では、使用できる時間は短くなります。
- 表の記載時間は参考値で、実際の撮影条件によって変わります。

### ■ 本機をコンセント につないで使う



DC パワーコード接続中はバッテリー充電はできません。

# ■ DC パワーコードやバッテリーパックを本機から取り外すには



- 電源スイッチを切ってください。
- バッテリーイジェクトボタンを押しながら、 DC パワーコードの端子、またはバッテリー パックを上にずらします。落下に注意しながら取り外してください。

# ■ バッテリーパックを上手に使うために

バッテリーパックは使用していなくても、また本機から取り外していてもわずかに放電しています。本機の使用後は充電をしないで、お使いになる前の日などに 充電することをおすすめします。

### 長期間使用しないときは

半年に 1 回程度満充電し、本機に取り付けた状態で使い切ってから、取り外してできるだけ湿度の低い涼しい場所に再度保管することをおすすめします。 保管時はビニール袋などに入れて、端子がショートしないようにしてください。 このとき、金属製ネックレスやクリップなどの金属類と同梱しないでください。

# バッテリーパックの寿命について

バッテリーパックは消耗品であり、寿命はご使用の環境や使用頻度によって大きく異なります。満充電したバッテリーパックの使用時間が著しく短くなったら、 寿命と考えられます。新しいバッテリーパックをお求めください。

#### バッテリーパックの廃棄方法

不要になったバッテリーパックは、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店については 有限責任中間法人 JBRC (2007 年 12 月現在)

ホームページ: http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html

#### パワーセーブとバッテリーの消耗

録画一時停止状態のときも、撮影時と同じくらいバッテリーは消耗しますので、 撮影時以外はなるべく電源を切るようにしてください。

録画一時停止の状態が約 5 分続くと、自動的に電源が切れるようにパワーセーブを設定することができます。


パワーセーブを設定したり解除する方法は、 $P.55\sim57$ (パワーセーブ)をご覧ください。

#### HDD RAM (RW(VR) (RW(VF) (R) (RW)

### 動画を撮る


HDDか DVD、どちらか選んで録画できます。

1 電源スイッチを「HDD」または「DVD」に 合わせる



## 3 録画ボタンを押す

- 液晶画面の「●II」が「●記録」に変わり、録画が始まります。
   レンズ下の録画ランプ (P.16) も赤く点灯します。
- もう一度録画ボタンを押すと録画一時 停止になり、「●II」が表示されます。 録画経過時間は「0:00:00」にリセットされます。
- 録画を再開するときは、再度録画ボタンを押します。



本機から取り出した DVD-RW(VF モード)、DVD-R を DVD ブレーヤーなどで再生する前に → **「ファイナライズ」してください。(P.109)** 

#### ■ 秒撮をつかう

[秒撮]を押して本機を待機状態にすると、バッテリー消費ができるだけおさえられ(通常撮影時の約半分)、再度[秒撮]を押すと、約1秒で録画可能状態になります。秒撮待機中、「秒撮]は青く点灯します。



#### ヒント

- 録画中の画面表示について詳しくは、P.40 をご覧ください。
- 動画画質を切り替えることができます (P.70)。
- 以下のようなときは、「故障かな…と思ったら」(P.152)をご覧ください。 動画の録画ができない、録画するまでに時間がかかる、カメラが動作しない
- 秒撮について
  - 一 秒撮待機中、録画ボタンを押したり、メディアを切り替えても録画一時停止 になります。録画をするには、再度録画ボタンを押します。
  - 一 秒撮待機から録画―時停止になると、ズーム位置(約1.5倍)、マニュアルフォーカス、露出、逆光補正は初期状態に戻ります(P.59、61~63)。
  - 一 パワーセーブの設定 (P.55~57) にかかわらず、秒撮待機が30分続くと自動的に電源が切れます。このときは、電源スイッチを「切」に一度合わせたあと、再度「入」にしてください。


#### ご注意

- 録画を終了しても、しばらくの間アクセス/PC接続ランプが点滅しています。アクセス/PC接続ランプの点滅中は電源を切ったり、振動を加えたりしないでください。記録データにエラーが発生し、再生できなくなることがあります(P.162)。
- 動画の最短記録時間は約3秒です。録画中、3秒未満で録画ボタンを押しても、約3秒は録画されています。
- プロテクト設定した DVD には録画できませんので、P.105 の方法でプロテクト解除してから録画してください。

#### ■ 撮影時の画面表示について


#### 画面表示ボタンの使いかた

液晶モニターには、撮影時のいろいろな情報が表示されます。 [画面表示]を押して、すべての情報を表示したり、一部表示にしたりできます。



#### 撮影時の画面表示

詳細については次ページの説明をご覧ください。



※ 上記の画面は説明の例です。実際の表示とは異なります。

記録モード (P.23、24、26)

: 動画 (HDD / DVD)

: 静止画 (カード)

إدر 外部入力静止画フィールド (DZ-HS903) (カード)

外部入力静止画フレーム (DZ-HS903) (カード)

2 ズーム (P.59)

 $W \longrightarrow T$ 

デジタルズーム:オフ

W

デジタルズーム:40倍

W

デジタルズーム:240倍 (HDD / DVD 使用時)

3 露出 (P.62)

表示なし : オート

4 マニュアルフォーカス (P.61)

表示なし :オート

: マニュアル ₩ FOCUS D

6 HDD / DVD /カード種別(P.29)

· HDD

(2) HO

₩DD : プロテクトされた内蔵 HDD

: DVD-RAM (agr)

: ディスクプロテクトされた

DVD-RAM

RHUR : DVD-RW (VR モード)

: DVD-RW (VFモード)

: ディスクプロテクトされた DVD-RW (VRモード)

: ファイナライズ済みの DVD-RHUIR RHUIR

RW (VR モード)

: ディスクプロテクトされた ENDS ファイナライズ済みの DVD-

RW (VRモード)

: ファイナライズ済みの DVD-RW (VF ∓-F)

**(a)** : DVD-R

: 本機でファイナライズ済みの (<sub>B</sub>5) DVD-R

: 本機以外でファイナライズし 0 た DVD-R、 本機以前に発売された日立製

ビデオカメラで記録したファ イナライズしていない DVD-

: +RW

: ファイナライズ済みの +RW

: SD メモリーカード

: ロックされた SD メモリー カード

表示なし\*1

動画記録画質(HDD / DVD 使用時) (P.70)

XTRA : 高画質

> FINE :標準画質

STD : 長時間

静止画記録画質(カード使用時)(P.72)

FINE : 高画質

NORM :標準画質 FCO : 枚数重視

カ ワイドモード (HDD / DVD 使用時) (P70)

表示なし : ワイドモードオフ IF:9 : ワイドモードオン

8 プログラム AE (P.63)

表示なし : オート

汉 : スポーツ

: ポートレート

M : スポットライト

: サーフ&スノー

: ローライト

の ホワイトバランス (P.64)

表示なし : オート

: セット: 屋外: 屋内: 蛍光灯

10 逆光補正 (P.63)

表示なし : 逆光補正オフ

: 逆光補正オン

● 手ブレ補正 (HDD / DVD 使用時)

(P.66)

表示なし : 手ブレ補正オフ

((|||)) : 手ブレ補正オン

マイクフィルター (HDD / DVD 使用時) (P.67)

表示なし : マイクフィルターオフ

(マイクフィルターオン

(P.68) フラッシュ(カード使用時)

表示なし : 自動発光 オート

は: 強制発光 オンは: 発光禁止 オフ

⁴ セルフタイマー(カード使用時)(P.73)

表示なし : セルフタイマーオフ

・ セルフタイマーオン 10 秒よりカウントダウン

**15** 外部入力 (P.72) (DZ-HS903)

入力 : AV 入力

66 録画状態

記録 : 記録中

● II : 録画一時停止中(緑色点灯) 静止画撮影時、フォーカス ロック(紫色点灯)

表示なし\*2

↑ HDD / DVD /カードの残量\*3

残り〇分\*4 : HDD / DVD 使用時の残り

録画時間(分)

残り○枚<sup>\*5</sup> : カード使用時の残り撮影枚数

(枚)

記録可能シーン残量表示\*3 (HDD 使用時) (DZ-HS903)

残り○○シーン:

記録可能なシーン数(999 シーン\*6)の 残りが50シーンより少なくなると表示 されます。10シーンより少なくなると、 紫の表示に変わります。

19 バッテリー残量表示 (P.35)



20 音量

外部入力時に表示します (DZ-HS903) 再生時は表示位置が異なります。(P.50)

\* 1: DVD やカードが入っていないときや、本機 では使えないディスクやカードが入ってい ると表示されません。

\* 2: DVD やカードが入っていないときや、初期 化されていない DVD、プロテクトされた HDD/DVD やロックされたカード、HDD/ DVD/カードに残量がないときは表示されま せん。

\* 3:プロテクトされたHDD/DVDやカード、ファイナライズされた DVD-RW(VF モード) / DVD-R / +RW は、残量が表示されません。

\* 4: XTRA モードで撮影した場合、表示より長く 撮影できることがあります。


\*5: 表示される枚数は目安です。撮影条件によっては、枚数が減らないことがあります。

\* 6: シーンを結合しても、記録可能なシーン数は 増えません。

### 静止画を撮る

静止画は、SDメモリーカードに記録されます。

### $oldsymbol{1}$ 電源スイッチを「SD」に合わせる



## 3 [フォト/選択]を半押しする (軽く押す)

ピントが画面中央の被写体に合い (フォーカスロック)、液晶 画面に「●II」が紫色に点灯します。

4 [フォト/選択]を全押しする(奥まで押し 込む)

撮影され、しばらくすると撮影された画像が約3秒間表示されます。緑の「●II」が点灯したら、次の撮影ができます。

#### 秒撮

P.39 をご覧ください。

#### ヒント

- 撮影中の画面表示について詳しくは、P.40 をご覧ください。
- 被写体を中央に配置しない構図で撮影したいときは、最初に被写体を画面中央で 捉えて[フォト/選択]を半押しします。次に、半押ししたまま撮影したい構図 を決め、全押しします。
- ピントが合いにくいときは、マニュアルフォーカスを選択し、手動でピントを合わせてください (P.61)。
- 半押しせず、一度に全押ししても撮影はできますが、ピントが合わないことがあります。
- カード容量と記録枚数については、P.187 をご覧ください。
- 静止画が撮影できないときは、「故障かな…と思ったら」(P.152) をご覧ください。
- 砂撮について
  - 秒撮待機中、[フォト/選択]を押しても録画―時停止になります。撮影するには、再度[フォト/選択]を押します。
  - 秒撮待機から録画―時停止になると、ズーム位置(約 1.5 倍)、マニュアルフォーカス、露出、逆光補正は初期状態に戻ります(P.59、61 ~ 63)。
  - パワーセーブの設定(P.55  $\sim$  57)にかかわらず、秒撮待機が 30 分続く と自動的に電源が切れます。


#### で注意

- 撮影後、緑の「●Ⅱ」が液晶画面に表示されるまでは、バッテリーや AC アダプター/チャージャーを外さないでください。正しく記録されず再生できなくなることがあります (P.162)。
- 手持ちで撮影のときは映像にブレが生じることがありますので、脇をしめ、両手で本機を支えるようにしてください。
- ズームの倍率を大きくして撮影するときは、本機を三脚などで固定することをおすすめします。
- 液晶画面の映像と、記録映像に差が生じることがあります。

## 再生する(見る)

撮影した動画や静止画をシーンと呼びます。動画は録画開始から録画一時停止まで、静止画は静止画 1 枚が、1 シーンです。

液晶モニターを使いやすい位置に開いてください (P.19)。



#### HDD (RAM) (RW(VR)) (RW(VF)) (R) (FRW) (D-K)

#### ■ 最後に撮影したシーンを再生する

最後に撮影したシーンをすぐに再生できます。

- ◆ 本機が録画一時停止になっていないときは、再生したいメディアの録画一時停止状態にする (P.38、43)
- ② [►/II] を押す

最後に撮影したシーンが再生されます。

動画の場合は最後の場面になると、再生一時停止になり、「▶」(最後の場面での一時停止マーク)が表示されます。この状態が5分以上続くと、自動的に録画一時停止に戻ります。すぐに録画一時停止に戻すには、「■〕を押します。

#### HDD RAM RW(VR) #RW #J-1

#### ■ 最後に撮影したシーンを削除する

最後に撮影したシーンの再生中か再生一時停止中に、このシーンを削除できます。

- [メニュー]を押す
- ② 「編集」 ▶「シーン削除」を選び、[▶/Ⅱ] を押す



③ [◀◀] を押して、「はい」を選び、 [▶/II] を押す

シーンが削除されます。

- 削除をやめるときは、「いいえ」のまま [▶/II] を押すか、[■] を押します。
- 削除後、削除中止後は、録画一時停止に戻ります。

#### ヒント

ディスクナビゲーションから再生したときに [メニュー] を押した場合、「シーン 削除」は表示されません。

#### HDD RAM RW(VR) RW(VF) R +RW 75-K

- シーンを選んで再生する
- **1** 再生したいメディアの録画一時停止状態で、[見る] を押す シーンの一覧(ディスクナビゲーション画面)が表示されます。



- \*1 DVD-RAM に静止画を撮影できる日立製 DVD カメラを使って DVD-RAM に 撮影した静止画で、表示されるアイコンです。 本機では DVD-RAM に静止画を撮影できません。
- \*2 操作ガイドは、そのときの操作状況により変わります。 「画面表示」を押すごとに、カーソルのあるシーンの撮影日時、シーンの動画画質/ ワイドモードの設定/録画時間(HDDのみ)、操作ガイドの順で表示されます。
- \*3 13シーン以上あるときに表示されます。

\*4 DVD をご使用のときにはご使用中の DVD の種類に応じたアイコンが表示されます。カードをご使用のときには Impが表示されます。

サムネイルに表示されるアイコンの種別

☑: ダビング済 (P.74) :フェードイン (P.99)

「う:静止画 (P.26) :フェードアウト (P.99)

# ② [►◄] / [►►■] (上下、前後ページ) / [◄■] / [►►■] (左右方向) を押して、シーンを選ぶ

押し続けると、選択が速く移動します。「選択シーン番号/全シーン数」や バーグラフを目安にしてください。

#### (A) [►/II] を押す

選んだシーンが再生されます。

最後のシーンの最後の場面で、再生一時停止になり、「▶」(最後の場面での一時停止マーク)が表示されます。この状態が5分以上続くと、自動的にディスクナビゲーション画面に戻ります。

すぐにディスクナビゲーション画面に戻すには [■] または [見る] を押します。

録画一時停止に戻すには、もう一度[■]または[見る]を押します。

「▶」が表示されているときに [▶/Ⅱ] を押すと、先頭シーンから再生されます。

#### HDD RAM RW(VR) RW(VF) R +RW J-K

#### ■ 複数シーンを選んで再生する

「シーンを選んで再生する」(P.46) の手順①で、次ページの表から目的を選んで操作してください。シーン選択後、[▶/II] を押すと選んだシーンの再生が始まります。

- それぞれをかけ合わせて使うこともできます。
- 999 シーンまで選択できます。
- 操作により、カーソル枠の色が変わりますが、次のことを示しています。 黄:現在位置、赤:選択済、青:範囲選択中、2 色枠:両方の意味

| 複数のシーンを個々に選ぶ                              | [◀┫] / [▶▶] / [Ⅰ◀] / [▶▶] でシーンを選び、<br>[フォト/選択]を押す<br>これを繰り返して次のシーンを選びます。                                      |
|---|---|
| 現在のシーンを起点として前後<br>の連続した複数シーンを選ぶ           | <ul><li>① [フォト/選択] を長押しし、カーソル枠を青くする</li><li>② [◀┫] / [▶▶] / [Ⅰ◀] / [▶▶] で終点となるシーンを選び、[▶/Ⅱ] を押して決定する</li></ul> |
| 現在のシーンから、先頭までの<br>シーンをすべて選ぶ「先頭から<br>カーソル」 | <ul><li>① [メニュー] を押し [▶▶] で「シーン」を選び、</li><li>[▶◆] / [▶▶] で「選択」を選ぶ</li></ul>                                   |
| 現在のシーンから、末尾までの<br>シーンをすべて選ぶ「カーソル<br>から末尾」 | <ul> <li>② [►/II] または [►►] を押す</li> <li>③ [►</li> <li>③ [►/II] を押して決定する</li> </ul>                            |
| 全部のシーンを選ぶ「全て」                             |   |
| 範囲選択中 (青枠表示中)、<br>操作を中止する                 | [■]を押す  |
| 選択済のシーンを<br>個々に解除する                       | 選択済のシーン (赤) にカーソル枠 (黄) を合わせ、<br>[フォト/選択] を押す  |
| 選択済のシーンを<br>すべて解除する                       | [■]を押す  |

#### HDD RAM RW(VR) RW(VF) R 4RW 力一片

- 指定した場面へジャンプする

メニューが表示されます。

- ② [★4] / [▶★] で「ジャンプ」を選び、[▶★] を押す
- 3 [◄◄] / [▶▶] でジャンプしたい項目を選ぶ

先頭:先頭にジャンプして、再生一時停止します。

末尾:最後のシーンの末尾にジャンプして、再生一時停止します。

指定:任意の場面にジャンプして、再生一時停止します。詳細は次ページを参

照してください。

4 [►/II] を押す

#### ● ジャンプ先を指定するには

「指定した場面へジャンプする」 (P.48) の手順3で「指定」を選び、[▶/II] を押す

ジャンプ先指定の画面が表示されます。

### 記録時間合計の長さ

現在の再生画の位置

1

2

| ジャンプ                         |            |
|------------------------------|------------|
| 先頭 現在<br>0:00:00 0:00:10     | 末尾 0:00:45 |
| ジャンプ先 0:00:10<br>◆先頭 ◆末尾 ◆決定 |            |

カーソル カーソルの位置

#### [I◀◀ / ▶▶I / ◀◀ / ▶▶] で任 意の時間を選ぶ

[▶◀◀]:先頭シーンの頭に移動します。

[▶▶]:最後のシーンの末尾に移動します。[◀◀ / ▶▶]を1回押す:

HDDでは 1 分 (DVD は 10 秒、カードは 1 枚) 単位でカーソルを移動します。

[◀◀ / ▶▶] を押し続ける:

HDD では 10 分 (DVD は 1 分、カードは 10 枚) 単位でカーソルを移動します。

ジャンプ

| 先頭 現在 末尾 0:00:00 0:00:10 0:00:45 | ジャンプ先 0:00:00 |
| ② 先頭 ② 末尾 ● 決定 ■ 中止

(シーンの先頭を選択した場合)

#### [►/II] を押す

3

指定した位置にジャンプして、再 生一時停止します。

• [►/II] をもう 1 回押すと、 再生を開始 します。

#### ヒント

- ・途中でやめたい場合は、ジャンプする前に「■」を押します。
- カードの場合は、先頭、現在、末 尾、ジャンプ先の表示部に枚数が表 示されます。

#### で注意


カーソルの位置は目安です。カーソルは同じ間隔で移動しない場合があります。

#### ご注意

- カードの静止画を再生すると、まず「再生を開始します。」が表示されます。画素 数の大きな静止画の場合、シーンが表示されるまでに時間がかかります。
- 以下のようなときは、自動的にディスクナビゲーション画面が表示されます。
  - HDD / DVD がプロテクトされている
  - SD メモリーカードがロックされている
  - ファイナライズ済みの DVD-RW (VF モード) / DVD-R / +RW が本機に 入っている
  - 本機以外の日立製ビデオカメラで記録された DVD-RW (VF モード) / DVD-R が本機に入っている
- シーンの数が多いと、シーンの再生開始に時間がかかる場合があります。


#### HDD RAM RW(VR) RW(VF) R 4RW

#### ■ 動画再生中、スピーカーの音量を調節する



#### ■ 再生時の画面表示


再生する映像に重なって、いろいろな情報が表示されます。[画面表示]を押すごとに、以下のように切り替わります。




※表示の意味については次ページをご覧ください。

#### 画面表示モード

再生中の状態を表示します。



#### カード 使用時



- \*1 🔎 プログラム、または 🔃 プレイリスト
- \*2 再生中のプログラムやプレイリスト番号 (全プログラムを再生中は表示されません。)
- \*3 P.41 の [HDD / DVD / カード種別」をご覧ください。
- \*4 設定されているときに表示されます。(P.53、54、102)
- \*5 再生動作には以下があります。
  - ▶: 再生中
    II: 再生一時停止中
  - ▶ : 正方向サーチ再生中◄ : 逆方向サーチ再生中▶ : 正方向スキップ再生中
  - ▶★ : 正方向スキップ再生中★★ : 逆方向スキップ再生中
  - ■ト: 正方向コマ送り再生中◆目: 逆方向コマ送り再生中
  - ┫:正方向スロー再生中
  - I▶: 逆方向スロー再生中

操作の仕方は P.52 をご覧ください。

最初の場面では、▶
が表示されます。

最後の場面では、▶ が表示されます。

# ■ 再生中、一時停止中にボタン 1 つで操作できる機能

#### IDD (RAM) (RW(VE) (RW(VE) (B (RW))) 動画 (再生中)

| 機能                 | 再生中に押す |
|--------------------|--------|
| 一時停止               | [►/II] |
| 液晶画面に「▮」(途中場面での一時停 |        |

液晶画面に「■」(途中場面での一時停止マーク)が表示されます。

| 正くファカシがに下のフリ  |  |
|---------------|--|
| 早送り/早戻し       | [ <b>▶▶</b> ] / [ <b>◀◀</b> ]<br>(押し続ける) |
| 頭出し<br>(スキップ) | <b>₩</b> ] / <b>[₩</b> ]                 |

▶■ た押すと次のシーンの頭から、▶■ た押すと、再生中のシーンの頭から(続けて押すとそのたびにシーンを 1つずつスキップして)再生します。

- 最初に [◄◀] を押したところが最初 の場面から数秒のときは、再生中の 前のシーンの頭にスキップします。
- ・最後のシーンで [▶▶■] を押すと、最 後の場面で再生一時停止となります。

連続頭出し(連続スキップ)(押し続ける)

再生中の次/前のシーンから、連続頭 出しが始まります。見たい場面でボタ ンをはなします。

#### 

以下の機能は、再生一時停止中も、再 生中と同様に働きます。ただし、ボタ ンをはなすと再生ではなく、再生一時 停止になります。

- 早送り/早戻し
- 頭出し(スキップ)
- 連続頭出し(連続スキップ)

再生一時停止中にしか働かない機能は 以下のとおりです。

| 機能            | 一時停止中に押す  |
|---------------|-----------|
| コマ送り/<br>コマ戻し | ▶ ] / [◀] |

押すたびに 1 コマずつ進み/戻ります。

- 音声は出ません。
- コマ送りの間隔は約0.03秒、コマ戻 しの間隔は約0.5秒です。

スロー再生/ 逆スロー再生 (押し続ける)

- 音声は出ません。
- スロー再生は約 0.03 秒間隔で、逆ス ロー再生は約 0.5 秒間隔で再生され ます。

連続頭出し (連続スキップ) [▶▶] / [▶◀] (押し続ける)

再生中の次/前のシーンから、連続頭出 しが始まります。見たい場面でボタンを はなします。

#### で注意

- 本機の内部が高温になると正常に動作しなくなることがあります。一度電源を切り、しばらく待ってから再度電源を入れて操作してください。
- スロー再生では、動きの激しい被写体 の画像がブレることがあります。

#### カード

#### カード の静止画再生中

| 機能      | 再生中に押す                      |
|---------|-----------------------------|
| 前後のシーンを | [ <b>H</b> ] [ <b>H</b> ] / |
| 選ぶ      | [ <b>₩</b> ] [ <b>₩</b> ]   |

▶★】または「▶★】を押すと次のシーンを、「★★】または「★★】を押すと前のシーンを再生されます。押し続けると、はなすまで順次再生されます。

自動連続再生する、スライドショー 機能もあります。

#### カード

# ■ カード の静止画を自動連続再生する (スライド ショー)

カードに録画してあるシーンを再生すると、1枚再生するごとに再生一時 停止状態になります。

スライドショーを設定すると、連続再 生することができます。

- ディスクナビゲーション画面 (P.46) で、[メニュー] を押す
- ②「スライドショー」 ▶「スタート」 を選び、「▶/III を押す
  - カーソル位置や選択状態にかか わらず、最初のシーンから再生 を開始します。
  - 再生が終わると、最後の画像で 再生一時停止状態になります。
  - [■]を押すと、ディスクナビ ゲーション画面に戻ります。

#### HDD RAM RW(VR) RW(VF) R 4RW

#### ■ 動画から静止画を切り出す (静止画キャプチャー)

再生中の動画の一場面を、静止画としてカードに保存します。

(16:9 モード時: 640 × 360 画素 4:3 モード時: 640 × 480 画素)

再生中、切り出したい場面で [フォト/選択]か[メニュー] を押します。

> [フォト/選択]を押した場合は、 手順4に、[メニュー]を押した 場合は手順2に進んでください。

- ② [►◆] / [►◆] を押して、「編集」を選び、[▶◆] を押します。
- ③ 「静止画キャプチャー」が選ばれていないときは、[►<----] を押して選び、[►/II] を押します。</p>
- 4 [◀◀] を押して「はい」を選び、[▶/II] を押します。
  - キャプチャーをやめるときは、 「いいえ」のまま [►/II] を押す か、「■] を押します。
  - キャプチャー完了後、中止後は、 再生一時停止になります。

#### HDD RAM RW(VR) RW(VF) R 4RW

#### ■ 繰り返し再生する (リピート 再生)

リピート再生をオンにして再生する と、最後のシーンの再生が終わっても 最初のシーンから繰り返し再生され ます。

シーンの範囲指定がされているときは (P.47)、その範囲内での再生が繰り返されます。

- ディスクナビゲーション画面 (P.46)で、[メニュー]を押します。
- ② [►<-] / [►►+] を押して、「その他設定」を選び、「►►ト] を押します。</p>
- ③ [►◆] / [▶◆] を押して、「リピート再生」を選び、[▶◆] を押します。
- 4 [►►] / [►►►] を押して「オン」 を選び、[►/II] を押して決定します。
- ⑤ [メニュー]を押して、ディスク ナビゲーション画面に戻します。
- ⑥ [►/II] を押して、再生します。
  - 再生を終了するには、[■]を押します。(リピート再生はオンのままです。)
  - リピート再生は、以下をすると 「オフ」になります。
    - 一手順4で「オフ」を選ぶ
    - 一 電源を切る
    - DVD を取り出す
  - 録画一時停止した状態から再生 したときは、リピート再生され ません。